

Handleiding vervangen back-up accu Oasis alarmsysteem.

De back-up accu van uw alarmsysteem heeft een levensduur van 4 tot 5 jaar. De accu verzorgt bij stroomuitval de voeding van uw alarmsysteem. Het systeem kan ongeveer 15 uur functioneren op enkel de back-up accu. De specificatie ampère per uur zou best iets kunnen afwijken van uw oude accu. Deze waarde is soms 2,4Ah en nieuwe accu's zijn meestal 2,6Ah

De accu is geplaatst in de centrale unit van het alarmsysteem.

Om deze te vervangen volgt u de volgende stappen:

- 1 Zet uw alarmsysteem in service stand toets de code * 0 80 80 (sterretje nul tachtig tachtig) dit is de standaard installateur code deze kan voor uw alarmsysteem anders zijn.
- 2 Open de centrale met de schroef aan de voorzijde, pas op dat de accu er niet uitvalt deze kan los in de centrale geplaatst zijn.
- 3 Trek de 2 stekkertjes los van de accu polen deze kunnen iets klemmen.
- 4 Sluit de nieuwe accu aan op de 2 stekkertjes rood op rood en zwart op zwart indien u dit niet juist aansluit zal de zekering van het alarmsysteem defect raken.
- 5 Sluit de kap van de centrale unit en draai de schroef weer vast.
- 6 Verlaat de service mode door op # te drukken.
- 7 Het groene ronde symbool van de voeding op het bedieningspaneel zal nu weer continu branden.

