


Geachte klant,

Uw alarmsysteem is uitgerust met draadloze alarmsensoren. Deze zijn voorzien van een of meerdere batterijen. De gemiddelde levensduur van deze batterijen is ongeveer 2 jaar.

Indien er batterijen leeg dreigen te raken zal uw alarmsysteem hier melding van maken. Op het display zal het oranje uitroep teken aan gaan. Op het display zal te tekst verschijnen met batterij leeg gevolgd door de benaming van de sensor. Door op het ? te drukken verschijnen er eventueel meer meldingen of verdwijnt de huidige melding. Wanneer uw alarmsysteem is uitgerust met de JA82Y GSM module zult u ook een melding per sms ontvangen.

Een draadloos bedieningspaneel heeft middels het lege batterij icoon aan dat de batterijen bijna leeg bedienen via het draadloze bedieningspaneel. Dit kan vervelend zijn wanneer het draadloze bedieningspaneel het enige bedienpaneel van uw alarm is. Gebruik dan een afstandsbediening of zorg ervoor dat u een paar reserve batterijen heeft. Model CR123 lithium 3v



## **Batterij spaarstand bij draadloze beweging sensoren.**

Draadloze beweging`s detectoren zijn voorzien van een batterij spaarstand. Dit houdt in dat de beweging sensor na het detecteren van beweging (ook bij uitgeschakeld alarmsysteem) 5 minuten in batterij spaarstand gaat. De 2<sup>e</sup> melding van deze sensor duurt dan maximaal 5 minuten. In de praktijk wanneer u het alarmsysteem aan zet en het pand verlaat zou het zo kunnen zijn dat deze sensor niet direct actief is.

Als u de sensor wil gaan testen door bijvoorbeeld het alarmsysteem aan te zetten en dan de woonkamer te betreden. Dan kan het maar zo zijn dat de sensor nog in batterij spaarstand is. In het meest ongunstige geval duurt het dan nog 5 minuten voor deze sensor een alarm detecteert.

De batterij spaarstand heeft geen negatief beveiliging`s effect op uw alarmsysteem. Wanneer u het alarmsysteem inschakelt zullen de beweging`s detectoren na maximaal 5 minuten actief zijn. Het is niet logisch aan te nemen dat een inbreker binnen deze tijd uw woning betreedt een buit verzameld en weer vertrekt.